



**Alambres S.A. | [info@armco.com.uy](mailto:info@armco.com.uy)**

| Av. de las Instrucciones 2703 | Tel. (598-2) 222 32 23 |  
| Montevideo-Uruguay |

## Manual del Alambrador



Doble arranque en quiebre para alambrado de siete hilos, con portera tipo Artigas de dos hojas abulonada a postes independientes de los arranques.



Doble arranque para alambrado de siete hilos con portera tipo ferrocarril de una hoja compartiendo los postes de los arranques.



Arranque para alambrado de 7 hilos, actuando como cimbra para una portera de alambre y piques.



Vista en detalle de arranque a 180° para alambrado de siete hilos, línea y portera tipo ferrocarril.



Doble arranque para alambrado de siete hilos en ángulo de 90° saliente.



Doble arranque para alambrado de seis hilos en ángulo de 90° saliente.



Vista en detalle de arranque a 90° para albrado de seis hilos y una de sus líneas.



Doble arranque para albrado de siete hilos en ángulo de 90° entrante acompañando la orografía del predio.



**Poste intermedio con rienda externa.  
Para fijarlo al suelo en una quiebre entrante de  $150^\circ$  de la línea.**



**Poste central con rienda simple instalado en un alambrado de seis hilos, en línea recta. El largo total de la línea es de aproximadamente 800 metros.**



Vista de una línea de siete hilos.



Arranque itermedio doble en ángulo de  $150^\circ$  para línea de seis hilos, con rienda externa en el poste central.



Arranque intermedio doble en ángulo de 150° para línea de seis hilos, con rienda externa en el poste central.



Vista en detalle de arranque intermedio sobre en ángulo de 150° para línea de seis hilos, con rienda externa en el poste central.



***Animese !!!*** con Electro Fence



***Animese !!!*** con Electro Fence



***Animese !!!*** con Electro Fence



***Animese !!!*** con Electro Fence